



DC 169 IDŐ- ÉS ÜZEMIDŐ PROGRAMOZÁSA

Aktuális idő beállítása:

- Válassza ki a MANUAL funkciót a távvezérlő hátoldalán található MODE gombbal.
- TIME gombot 5 másodpercig tartsa nyomva
- Kijelzőn, villogni kezd a digitális óra
- A valós időt a fel-le gombokkal állíthatja be
- TIME gombot megnyomásával válthat a perc beállítására
- Majd a TIME gomb 5 másodpercig tartó nyomvatartásával memorizálhatja az időt.

Programozott idő beállítása:

- Csatorna kiválasztása
- Válassza ki az auto funkciót a MODE gombbal
- TIME gombot 5 másodpercen át történő nyomva tartásával érhető el a programozott idő beállítása (mozgási irányt a kijelzőn nyíl mutatja)
- TIME gomb egyszeri megnyomásával kiválasztható a perc beállítása.

- MODE gomb megnyomásával választható az ellenkező irány időprogramjának beállítása, amit az előzőekben leírtak alapján tehet meg.
- Végül a TIME gomb 5 másodpercig tartó nyomva tartásával, rögzíthető a végleges programozást.

Üzem módok

Manuális üzemmód:

- Csak kézzel, a gombok segítségével mozgatható az árnyékoló
- Nem működik az időzített funkció

Auto üzemmód:

- Kézzel a gombok segítségével mozgatható az árnyékoló
- Működik az időzített funkció is

Véletlenszerű aktív mód:

- Nem működik a Fel-Le gomb
- A beállított időzített mód működik, 0-15 perc eltéréssel a beprogramozott időtől (jelenlét-szimuláció)