
OM 35 EA/Y Automatikus végállású, távvezérelt csőmotor

Programozás

1. Távvezérlő csatorna hozzárendelése

- redőnymotor áram alá helyezése (4 sípszó + bemozdulás, $T > 10s$)
- távvezérlő hátoldalán nyomja meg 2x a „P2” gombot (2 sípszó, $T > 4s$)
- távvezérlő homloklapján a „fel” irányt (sípszó + bemozdulás)

2. Forgásirány megváltoztatása

- ellenőrizze a motor forgásirányát
- helyes forgásirány esetén a 3. pont következik
- forgásirány megváltoztatásához áramtalanítsuk a motort, majd ismételjük meg a távvezérlő hozzáadást az ellenkező irányú gombbal, (sípszó + bemozdulás)

3. Végállások beállítása

- távvezérlő hátoldalán nyomja meg a „P2” gombot
- távvezérlő homloklapján a „fel” irányt
- távvezérlő hátoldalán nyomja meg a „P2” gombot (sípszó + bemozdulás)
- indítsuk el a motort a „fel” irányba
 - a motor a felső végállásnál automatikusan megáll
 - a motor automatikusan elindul az alsó végállás felé
 - az alsó végállásnál megáll, és újra felfelé indul el
 - a felső végállásnál megáll.

Így a végállások beállítása elvégzettnek tekinthetők

4. Köztes pozíció beállítása:

- állítsuk meg a motort a kívánt köztes pozícióban „STOP” gomb
- majd tartsuk lenyomva a „STOP” gombot míg a motor visszajelez (sípszó + bemozdulás)
- a „STOP” gomb folyamatos nyomásával (kb 3 s) a motor a beállított köztes pozícióba indul

5. Köztes pozíció törlése:

- a „STOP” gomb folyamatos nyomásával indítsuk el a motort a köztes pozícióba
- miután a motor megállt a „STOP” gomb ötszöri megnyomásával törölhetjük a beállított köztes pozíciót

6. Akadályérzékelés és visszacsévézés:

- nyomja meg a „P2” gombot
- majd kétszer a „le” irányt, ezzel aktiváltuk akadály érzékelés esetén a visszacsévézést
- visszacsévézés kikapcsolásához ismételjük meg az előző két lépést (alapértelmezett a motor ebben az állapotban van)

7. Akadályérzékelés érzékenységének beállítása (3 különböző mód):

1. mód (alapértelmezetten a motor ebben a beállításban van) a felső és az alsó végállástól 20 cm-re csak akkor áll meg a motor ha megszorul, a köztes távon extra érzékeny.
2. mód a felső és az alsó végállástól 4 cm-re csak akkor áll meg a motor ha megszorul, a köztes távon extra érzékeny.
3. mód az extra érzékenység inaktív, csak akkor áll meg a motor ha megszorul.
- váltás az érzékenységi módok között:
- nyomja meg a „P2” gombot
- nyomja meg a „STOP” gombot
- nyomja meg a „le” gombot
- a motor bemozdul (1. mód esetén 1x, a második mód esetén 2x, a harmadik mód esetén 3x)

Program módosításai

8. Végállások törlése

- a. távvezérlő hátoldalán nyomja meg a „P2” gombot
- b. távvezérlő homloklapján a „le” irányt
- c. távvezérlő hátoldalán nyomja meg a „P2” gombot (3 sipszó + bemozdulás)

9. Távvezérlő(k) törlése

- a. távvezérlő hátoldalán nyomja meg a „P2” gombot
- b. távvezérlő homloklapján a „STOP” gombot
- c. távvezérlő hátoldalán nyomja meg a „P2” gombot

10. További távvezérlő hozzárendelése

- a. „forrás” távvezérlő hátoldalán nyomja meg 2X a „P2” gombot
- b. „cél” távvezérlő hátoldalán nyomja meg a „P2” gombot

Figyelem! A redőnymotor mindenkor visszajelzéseit, kérem várja ki türelemmel, mert addig minden újabb programozási fázis, illetve parancs hibásan vagy abszolút nem jut el a motorhoz! A 2. pontban leírt forgásirány módosítása (nem programozás közben) bármikor elvégezhető, viszont a végállások vesztésével jár!